

Ръководство за потребителя за безжична Bluetooth мишка HP 245



Обща информация

Безжичната Bluetooth мишка HP 245 е проектирана за надеждно и ефективно управление на компютъра без необходимост от USB донгъл. Благодарение на Bluetooth 5.1 свързаността, тя осигурява стабилна и енергийно ефективна връзка за продължителна ежедневна употреба. Оптичният сензор с резолюция 1600 DPI предлага прецизно и плавно проследяване на движенията, което улеснява работата при различни задачи. Ергономичният дизайн прави мишката подходяща както за десничари, така и за левичари, а стандартната конфигурация с три бутона и колелце за превъртане осигурява интуитивна навигация. Това ръководство предоставя инструкции за настройка, използване, поддръжка и отстраняване на неизправности.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Използвайте само препоръчания тип батерия при подмяна, за да се избегнат потенциални рискове от експлоатация. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична Bluetooth мишка HP 245;
- 1 x AA батерия;
- Ръководство за употреба.

Инсталация

Поставяне на батерията

Безжичната Bluetooth мишка HP 245 се захранва с една батерия тип AA, която е включена в комплекта.

1. Отворете отделението за батерията, като повдигнете горния капак на мишката.
2. Поставете батерия тип AA, като се уверите, че положителният (+) и отрицателният (-) полюс са ориентирани правилно според обозначенията в отделението.
3. Затворете капака, като се уверите, че е поставен стабилно на място.

Включване на мишката

Намерете превключвателя за захранване в долната част на мишката и го преместете в позиция „ON“ (включено), за да включите устройството.

Сдвояване с вашето устройство чрез Bluetooth

Bluetooth мишката HP 245 се свързва безжично чрез Bluetooth, без необходимост от USB приемник (донгъл). За да изтеглите Bluetooth Pairing User Guide (Ръководство за потребителя за Bluetooth сдвояване), посетете <https://www.hp.com/support>.

Инструкции за употреба

Основни функции

- Ляв бутон: Основният бутон за избор на елементи, отваряне на файлове и взаимодействие със софтуер.

- Десен бутон: Вторичен бутон за достъп до контекстни менюта и допълнителни опции.
- Колелце за превъртане: Използва се за вертикално превъртане на документи и уебстраници. Колелцето може да се натиска и като среден бутон за допълнителни функции.

Оптично проследяване

Мишката използва оптичен сензор с резолюция до 1600 DPI (точки на инч), който осигурява прецизно и плавно управление на курсора при различни ежедневни задачи.

Поддръжка и почистване

Правилната поддръжка осигурява дълъг живот и оптимална производителност на вашата Bluetooth мишка HP 245:

- **Смяна на батерията:** Bluetooth мишката HP 245 осигурява дълъг живот на батерията с една батерия тип AA. Когато работата на мишката се влоши или индикаторът покаже нисък заряд, сменете батерията, като следвате стъпките в раздел „Поставяне на батерията“.
- **Почистване:** Почиствайте външната повърхност с мека, суха кърпа без власинки.
- **Оптичен сензор:** Периодично проверявайте оптичния сензор от долната страна на мишката за наличие на прах или замърсявания. При необходимост почиствайте внимателно с памучен тампон.

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете проблеми с Bluetooth мишката HP 245, опитайте следните решения:

Проблем	Решение
Мишката не се свързва/не се сдвоява.	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че мишката е включена и че батерията е поставена правилно и има достатъчен заряд. • Проверете дали Bluetooth е активиран на компютъра и дали мишката е в режим на сдвояване (индикаторът мига). • Опитайте да рестартирате Bluetooth функцията на компютъра или самия компютър. • Премахнете мишката от списъка със сдвоени Bluetooth устройства на компютъра и опитайте да я сдвоите отново. • Уверете се, че операционната система на компютъра е актуална.

Проблем	Решение
Движението на курсора е неравномерно или мишката не реагира.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете нивото на батерията и я сменете при необходимост. • Уверете се, че оптичният сензор в долната част на мишката е чист и без замърсявания. • Използвайте мишката върху чиста, непрозрачна и равна повърхност. Избягвайте използването ѝ върху стъкло или силно отразяващи повърхности. • Приближете мишката до компютъра, за да осигурите стабилен Bluetooth сигнал.

Технически характеристики

- Технология на свързване: Bluetooth
- Живот на батерията: до 15 месеца
- Тип батерия: 1 x AA батерия
- Безжичен обхват: до 10 м на открито пространство
- Резолюция: до 1600 dpi
- Технология на сензора: червено оптично проследяване
- Бутони: 3 бутона
- Съвместими операционни системи: Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS
- Размери (Ш x Д x В): 107 x 60,5 x 29,31 мм
- Тегло: 54,2 г

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Гаранция

За техническа поддръжка, помощ при отстраняване на неизправности извън обхвата на това ръководство или въпроси, свързани с гаранцията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на HP чрез официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

© 2021 HP Development Company, L.P.

Търговските марки Bluetooth са собственост на съответните им притежатели и се използват от HP Inc. по лиценз.

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са посочени в изричните гаранционни условия, придружаващи съответните продукти и услуги. Нищо в този документ не следва да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия документ.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.