

Ръководство на потребителя за тонколона TRUST Gemi 2.0



I. Основни характеристики на тонколоните:

- Вид на високоговорител: 2.0
- Специални характеристики: RGB
- Дистанционно управление: Не
- Контроли: Включване/Изключване, Сила на звука
- Тип връзка: Кабелна
- Bluetooth: Не
- Дължина на кабел: 140 см
- Честотна характеристика: 20 Hz - 20 000 Hz
- Размер на драйвера: 40 мм
- Аудио вход: 3,5 мм
- Вграден микрофон: Не
- Светлини: Да
- Вид светлини: LED осветление
- Светлинни режими: Случайни
- Източник на захранване: USB връзка
- Съвместими типове устройства: Лаптопи и настолни компютри
- Системни изисквания:
 - 3,5 мм аудио връзка
 - USB порт (за захранване)

II. Употреба:

Преди употреба:

Моля извадете тонколоната от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху тонколоната има видими следи от повреда недейте да я използвате. Ако има липсващи компоненти от тонколоната или аксесоарите ѝ, моля недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили тонколоната.

Допълнителни драйвери:

Този продукт не се нуждае от драйвери.


Тази тонколона работи с вградената аудио функционалност на вашата система.

Как да инсталирате тонколоната:

- Свържете USB-кабела към USB-порта на компютъра за захранване (или към USB-зарядно устройство, което е свързано към стенен електрически контакт)
- Свържете аудио кабела към 3,5 мм аудио порт на компютъра за звук.
- Включете тонколоната с бутоната отпред.

- Увеличете звука на тонколоната, както и на компютъра.
- Задайте тонколоната като аудио устройство по подразбиране на компютъра.
- Тонколоната е готова за употреба.

1.



2.

